



NIVOFLOAT

**Sygnalizatory/regulatory
poziomu cieczy serii NL**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pływakowy sygnalizator/regulator poziomu typu NIVOFLOAT może bezpośrednio sterować pompami o mocy do 0,75kW lub większych za pośrednictwem stycznika

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Opróżnianie zbiornika

Napełnianie zbiornika

Stan styków, kiedy pływak jest w położeniu dolnym :

Przewód niebieski	NC
Przewód czarny	COM
Przewód brązowy	NO

Praca styków

Przewód **niebieski zwarty z przewodem czarnym**, kiedy pływak osiągnie poziom dolny

Przewód **niebieski rozarty z przewodem czarnym**, kiedy pływak osiągnie poziom górny

Stan styków, kiedy pływak jest w położeniu górnym :

Przewód niebieski	NC
Przewód czarny	COM
Przewód brązowy	NO

Praca styków

Przewód **brązowy zwarty z przewodem czarnym**, kiedy pływak osiągnie poziom górny

Przewód **brązowy rozarty z przewodem czarnym**, kiedy pływak osiągnie poziom dolny

MAX. OBCIĄŻALNOŚĆ STYKÓW : 10A, 250 V AC

PAMIĘTAJ O ZAIZOLOWANIU NIE UŻYWANEGO PRZEWODU !

WYKORZYSTANIE OBCIĄŻNIKA

Wsuń kabel w otwór obciążnika od sfazowanej strony i pokręć obciążnikiem, powodując oderwanie się od niego pierścienia zaciskowego. Następnie pierścień

ten założyć na przewód w wybranym miejscu a następnie nasunąć na niego obciążnik, powodując zablokowanie się obciążnika na przewodzie.

GWARANCJA

Wytwórca udziela 24 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. Roszczenia z tytułu gwarancji są przyjmowane przy jednoczesnym okazaniu Instrukcji Obsługi i faktury kupna.

Naprawy mają miejsce w siedzibie wytwórcy. Koszty demontażu, ponownego zainstalowania i transportu ponosi nabywca. Roszczenia gwarancyjne nie są uznawane, jeśli urządzenie nie było stosowane zgodnie z przeznaczeniem lub jest rozbite /zniszczone mechanicznie/, jeśli uszkodzenie było spowodowane klęską żywiołową, błędną instalacją lub obsługą.

Urządzenie przesyłane do naprawy powinno zostać gruntownie wyczyszczone lub zneutralizowane (zdezynfekowane) przez Użytkownika.

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Producent zaświadcza, że urządzenie podanego poniżej typu spełnia specyfikacje podane w karcie katalogowej, spełnia warunki bezpieczeństwa i odpowiednie normy.

Opis typu : **NIVOFLOAT NLN/NLP-105/110/120**

Data produkcji :

DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ:

NIVELCO – POLAND Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44b

Tel.: (0-32) 270 37 01 Fax: (0-32) 270 38 32